10/07 308-05/00 072524 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITANIA

UltraRelax

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Massageador *Ultra Relax* Britânia .
Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.
Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Nota: Antes de ligar o Massageador *Ultra Relax* verificar se a voltagem da tomada elétrica é a mesma do aparelho.

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E SAÚDE

•Não utilizar o Massageador *Ultra Relax* Britânia quando apresentar algum dano no cordão elétrico (8), no plugue (9) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
•Certificar-se de desligar o aparelho da tomada elétrica depois de usá-lo.
•Para manutenção diária, usar um pano levemente umedecido com água. Não usar produtos abrasivos.
•Não colocar o aparelho perto de fontes de calor ou alta temperatura.
•Não colocar o aparelho sob a luz solar direta por muito tempo.
•Não colocar o aparelho ou armazená-lo em lugar úmido.
•Não utilizar este aparelho durante o banho.
•Não usar o produto em partes queimadas
•Usar o aparelho na voltagem recomendada.
•Nunca massagear por mais de 5 minutos a mesma região do corpo. O tempo máximo de funcionamento do aparelho será de 15 minutos para cada aplicação.
•É obrigatório o uso de proteção de tecido (roupa) nos locais da massagem. Evitar tecidos danificados.
•Caso o aparelho entre em contato com líquidos, não tocá-lo antes de desligar da tomada.
•Desligar o aparelho da rede elétrica antes de manusear os acessórios para massagens.
•Não utilizar o aparelho em crianças ou pessoas enfermas sem a supervisão de um adulto.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Nota: A massagem deverá ser agradável e confortável. Se resultar em dor ou desconforto interrompa o uso e consulte um médico.

OPERAÇÃO

1-Pressionar o botão Liga/Desliga (7) para colocar o produto em funcionamento.
2-Pressionar o botão Ajuste de Velocidades (6) para escolher a intensidade da massagem (nível 1 ao 5) ou selecionar um dos programas de massagem pressionando o botão Ajustes dos Programas (3).
3-Iniciar a massagem onde preferir: nos braços, pernas, costas, coxas, ombros.

Para obter uma massagem confortável, pode-se ajustar a velocidade segundo a sua preferência.

CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES

1.Alça auxiliar
2.Rolete massageador
3.Botão Ajustes dos Programas (relaxante, energizante e pulsante).
4.Programas (relaxante, energizante e pulsante).
5.Lâmpadas indicadoras de velocidades (Níveis 1 ao 5)
6.Botão Ajuste de Velocidade
7.Botão Liga/Desliga
8.Cordão Elétrico
9.Plugue
10.Alça

SELEÇÃO DE VÁRIAS VELOCIDADES

As velocidades ajustáveis permitem maior flexibilidade nas massagens. A velocidade mais alta é apropriada para combater a rigidez dos músculos, ao passo que a mais baixa é aconselhável para dores e tensões.
O produto oferece cinco opções de velocidades de massagem para aliviar a tensão e suavizar músculos cansados e doloridos.

MÁXIMA VERSATILIDADE

O aparelho oferece três programas de massagem: relaxante, energizante e pulsante. São variações pré-programadas de velocidade para ajudar a relaxar e se sentir bem.

MÁXIMO CONTROLE

O massageador é leve e fácil de manusear. A alça auxiliar (1) oferece um maior controle e uma melhor redistribuição do peso, fazendo com que o aparelho fique ainda mais leve.